

Error Code รหัสข้อผิดพลาด



Ceiling Concealed Duct Type

42CHT004/38RGT012R110
42CHT006/38RGT018R110
42CHT006/38RGT018S110
42CHT008/38RGT024R110
42CHT008/38RGT024S110
42CHT010/38RGT030R110
42CHT010/38RGT030S110
42CHT010/38RGT033R110

42CHT010/38RGT033S110
42CHT010/38RGT033S130
42CHT012/38RGT036R110
42CHT012/38RGT036S110
42CHT012/38RGT036S130
42CHT014/38RGT040S110
42CHT014/38RGT040S130
42CHT016/38RGT048S130
42CHT020/38RGT060S130

****อ้างอิงจากคู่มือรีโมท DT08**

สภาวะการทำงาน	ไฟแสดงการทำงานบนหน้าปัดเครื่องปรับอากาศ(LED)		
	ไม่มีแสง	มีแสง	กระพริบ
POWER	เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน	เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน	การทำความเย็นผิดปกติ
TIMER	ไม่มีการตั้งเวลาเปิด/ปิด	มีการตั้งเวลาเปิด/ปิด	ตัววัดอุณหภูมิห้องขาดหรือหลุด(Sensor room)
TURBO	ไม่เลือกการทำงานที่ความเร็วพัดลมสูงสุด	เลือกการทำงานที่ความเร็วพัดลมสูงสุด	กระพริบเมื่อเกิดน้ำแข็ง
ECONO	ไม่เลือกระบบประหยัดพลังงาน	เลือกระบบประหยัดพลังงาน	ตัววัดอุณหภูมิห้องขาดหรือลัดวงจร(Sensor freez)
SLEEP	ไม่เลือกการทำงานสำหรับการนอน	เลือกการทำงานสำหรับการนอน	-