

# Error Code รหัสข้อผิดพลาด



## Floor & Ceiling Type

42FAT004X-12/38RGT012R110	42FAT012X-12/38RGT036R110	42FAE004X010/38FAE013R
42FAT006X-13/38RGT018R110	42FAT012X-12/38RGT036S110	42FAE006X010/38FAE018R
42FAT006X-12/38RGT018S110	42FAT012X-12/38RGT036S130	42FAE007X010/38FAE020R
42FAT008X-12/38RGT024R110	42FAT014X-12/38RGT040S110	42FAE008X210/38FAE025S
42FAT008X-13/38RGT024S110	42FAT014X-12/38RGT040S130	42FAE009X010/38FAE030R
42FAT010X-12/38RGT030R110	42FAT016X-11/38RGT048S130	42FAE010X110/38FAE033R
42FAT010X-12/38RGT030S110	42FAT020X-11/38RGT060S130	42FAE012X210/38FAE036S
42FAT011X-12/38RGT033R110		42FAE012X210/38FAE037S
42FAT011X-12/38RGT033S110		42FAE014X210/38FAE040S
42FAT011X-12/38RGT033S130		

สภาวะการทำงาน	ไฟแสดงการทำงานบนหน้าปัดเครื่องปรับอากาศ(LED)		
	ไม่มีแสง	มีแสง	กะพริบ
POWER	เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน	เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน	การทำความเย็นผิดปกติ
ECONO	ไม่เลือกระบบประหยัดพลังงาน	เลือกระบบประหยัดพลังงาน	-
QUIET	ไม่เลือกระบบเงียบ	เลือกระบบเงียบ	-
SLEEP	ไม่เลือกการทำงานสำหรับการนอน	เลือกการทำงานสำหรับการนอน	-
TIMER ON	ไม่มีการตั้งเวลาเปิด	มีการตั้งเวลาเปิด	สายของตัววัดอุณหภูมิขาดหรือหลุด
TIMER OFF	ไม่มีการตั้งเวลาปิด	มีการตั้งเวลาปิด	-
ตัวเลข	เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน	แสดงอุณหภูมิห้อง	แสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่า
จุดหลังตัวเลข	คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน	คอมเพรสเซอร์ทำงาน	-

42VFE004X210/38RGE012R211	42VFE010X310/38RGE030R110	42VFT004X-10/38RGT012R110	42VFT011X-10/38RGT033R110	42VFT014X-10/38RGT040S110
42VFE006X210/38RGE018R111	42VFE010X310/38RGE030S110	42VFT006X-10/38RGT018R110	42VFT011X-10/38RGT033S110	42VFT014X-10/38RGT040S130
42VFE006X210/38RGE018S111	42VFE012X310/38RGE036S210	42VFT008X-10/38RGT024R110	42VFT011X-10/38RGT033S130	42VFT016X-10/38RGT048S130
42VFE008X210/38RGE025R110	42VFE012X310/38RGE036S230	42VFT008X-10/38RGT024S110	42VFT012X-10/38RGT036S110	42VFT020X-10/38RGT060S130
42VFE008X210/38RGE025S110	42VFE014X310/38RGE040S210	42VFT010X-10/38RGT030R110	42VFT012X-10/38RGT036S130	
	42VFE014X310/38RGE040S230	42VFT010X-10/38RGT030S110		

\*\*อ้างอิงจากคู่มือรีโมท DT08

สภาวะการทำงาน	ไฟแสดงการทำงานบนหน้าปัดเครื่องปรับอากาศ(LED)		
	ไม่มีแสง	มีแสง	กะพริบ
TIMER	ไม่มีการตั้งเวลาเปิด/ปิด	มีการตั้งเวลาเปิด/ปิด	ตัววัดอุณหภูมิห้องขาดหรือหลุด(Sensor room)
TURBO	ไม่เลือกการทำงานที่ความเร็วพัดลมสูงสุด	เลือกการทำงานที่ความเร็วพัดลมสูงสุด	กะพริบเมื่อเกิดน้ำแข็ง
ECONO	ไม่เลือกระบบประหยัดพลังงาน	เลือกระบบประหยัดพลังงาน	ตัววัดอุณหภูมิห้องน้ำแข็งขาดหรือลัดวงจร(Sensor freez)
SLEEP	ไม่เลือกการทำงานสำหรับการนอน	เลือกการทำงานสำหรับการนอน	-