Error Code รหัสข้อผิดพลาด

SPI & DI

Cassette SPI
RAV-SE561(U,C,B)P-T/RAV-TE561AP-T
RAV-SE801(U,C,B)P-T/RAV-TE801AP-T
RAV-SE561(U,C,B)P-ID/RAV-TE561AP-ID
RAV-SE801(U,C,B)P-ID/RAV-TE801AP-ID
RAV-SE561(U,C,B)P/RAV-TE561AP
RAV-SE801(U,C,B)P/RAV-TE801AP
RAV-SE10011U/RAV-TE10011AB
RAV-SE12511U/RAV-TE12511AB

Duct SPI
RAV-SE561BP-T/RAVETE561AP-T
RAV-SE801BP-T/RAVETE801AP-T
RAV-SE1001BP-T/RAVTE1001AB-T
RAV-SE1251BP-T/RAVTE1251AB-T

Ceiling SPI
RAV-SE1001CP-T/RAV-TE1001AB-T
RAV-SE1251CP-T/RAV-TE1251AB-T

Cassette DI
RAV-SM564UTP-T/RAV-SM564ATP-T
RAV-SM804UTP-T/RAV-SM804ATP-T
RAV-SM1104UTP-T/RAV-SM1104ATP-T
RAV-SM1404UTP-T/RAV-SM1404ATP-T

Under Ceiling DI
RAV-SM563CTP-T/RAV-SM564ATP-T
RAV-SM803CTP-T/RAV-SM804ATP-T
RAV-SM1103CTP-T/RAV-SM1104ATP-T
RAV-SM1403CTP-T/RAV-SM1404ATP-T

Duct DI
RAV-SM566BTP-T/RAV-SM564ATP-T
RAV-SM806BTP-T/RAV-SM804ATP-T
RAV-SM1106BTP-T/RAV-SM1104ATP-T
RAV-SM1406BTP-T/RAV-SM1404ATP-T

● OFF, ○ : ON, ☼ : Flash (0.5 sec.)

หน้าจอแสดงผล	หมายเลขรหัส	การกระทำผิด	ชื่อส่วนประกอบที่ชำรุด	อุปกรณ์ที่มีปัญหา	คำอธิบายข้อผิดพลาด	สถานะเครื่องปรับอากาศ
Operation Timer Ready ● ● Flash	E01		ไม่มีรีโมตคอนโทรลตัวหลัก	รีโมทคอนโทรล	1. ตั้งค่ารีโมทโปลิ่งผิดพลาด 2.ในโหมดควบคุมรีโมทคอนโทรลตัวหลัก(รายทั้งรีโมทคอนโทรลต่อตัว)	*
	E02		ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารของรีโมทคอนโทรล	รีโมทคอนโทรล	1.ตรวจเช็คสายไฟที่เชื่อมต่อระบบเข้าตัวควบคุม แผงวงจร P.C. ของ FCU, รีโมทคอนโทรล (ในสายรายต่อสัญญาณเป็น FCU ได้)	*
	E03		ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารของเครื่องไร้สายที่รีโมทคอนโทรลของ FCU	ภายใน	รีโมทคอนโทรล,อแดปเตอร์เครื่องไร้สาย,แผงวงจร P.C. ของ FCU (ในโหมดรับและรายที่รีโมทคอนโทรลหรือของแอปเตอร์เครื่องไร้สาย	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	E08		ที่อยู่ของ FCU ซ้ำกัน *	ภายใน	ข้อผิดพลาดด้านการกำหนดที่อยู่ของ FCU (ตรวจพบที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ของตัวเครื่องอื่น)	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	E09		รีโมทคอนโทรลตัวหลักซ้ำกัน	รีโมทคอนโทรล	ข้อผิดพลาดด้านการกำหนดที่อยู่ของรีโมทคอนโทรล (รีโมทคอนโทรลส่องตัวถูกกำหนดไฟเป็นตัวหลักทั้งในตัวเดียวกัน) (* ตัวควบคุมเครื่องภายในหนึ่งอาคารที่ถูกกำหนดเป็นตัวหลักเท่านั้น)	*
	E10		ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารของ CPU-CPU	ภายใน	แผงวงจร P.C. ของ FCU (ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสาร) ระหว่าง MCU หลักและ MCU ในโหมดขยายช่วงสายของแอดเดอร์	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	E18		ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารที่ไม่ของตัวควบคุมหลักสายในและตัวเครื่องของ	ภายใน	แผงวงจร P.C. ของ FCU (ไม่สามารถส่งการสื่อสาร) ทั้งไม่ทราบว่าตัวเครื่องอกในและรายภายในได้	หยุดทำงานเอง
Operation Timer Ready ● ● ☼ Flash	E04		ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารของเอ็นของของ FCU และ CDU	ภายใน	สายไฟที่เชื่อมต่อระบบเข้าตามกันแผงวงจร P.C. ของ FCU, แผงวงจร P.C. ของ CDU (ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารของเอ็นของระหว่าง FCU และ CDU)	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	E31		ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารของ IPDU-CDB	ภายนอก	ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารระหว่าง IPDU และ CDB	หยุดทำงานเอง
Operation Timer Ready ● ☼ ☼ Alternate flash	P10	ALT	ตรวจพบการโหลดน้ำของน้ำทิ้งว่า FCU	ภายใน	ท่อระบาย, ระบบการระบายน้ำอุดตัน, วงจรวัดปลุกลอย, แผงวงจร P.C. ของ FCU (ระบบการระบายน้ำเสียหรือมีการปิดไม่ได้ตามข้อกฎหมาย)	หยุดทำงานเอง
	P12	ALT	ข้อผิดพลาดที่ทิศทางของ FCU	ภายใน	ตรวจพบการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องของ FCU,แผงวงจร P.C. ของตัวเบรคิงที่ผลของปิดของFCU(กระแสไฟที่เบรคิงผิดเกณฑ์)	หยุดทำงานเอง
Operation Timer Ready ● ☼ ● Alternate flash	P03		ข้อผิดพลาดที่ลูกลอยถูกยากของของ CDU	ภายนอก	ตรวจพบข้อผิดพลาดในระบบควบคุมการปล่อยและถูกยากภายนอก	หยุดทำงานเอง
	P04	ALT	ข้อผิดพลาดที่ทรานซเซ็นทั่วถูกของ CDU	ภายนอก	เซ็นเซอร์ตัดสุดสุด (มีการเปิดไม่ได้ เช่น ทึบ TE ตรวจพบข้อผิดพลาดในขณะควบคุมการปล่อยและตัดสุด)	หยุดทำงานเอง
	P05	ALT	ตรวจพบเฟสที่เปิด	ภายนอก	แผงวงจร P.C. ของ CDU (ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารระหว่างตัวควบคุมกับตัวเครื่องภายนอกในวงจรไฟ)	หยุดทำงานเอง
	P07	ALT	อัตราส่งความร้อนสูงเกินไป	ภายนอก	เซ็นเซอร์อุณหภูมิของส่วนฟิวส์ IGBT ตรวจพบอุณหภูมิผิดปกติ	หยุดทำงานเอง
	P15	ALT	ตรวจพบการทำไขของเครื่าง	ภายนอก	มีการทำขั้วไขของเครื่าของเครื่องที่ผิดปกติขึ้นของ2 ตรวจพบการทั่วไขของเครื่าง	หยุดทำงานเอง
	P19	ALT	ข้อผิดพลาดของวาล์ว 4 ทิศทาง	ภายนอก/ภายใน	ข้อผิดพลาดเนื่องจากการตลองของอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์ตัวและเส้นเชื่อมความร้อนของ FCU (ขณะทำความร้อน)	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	P21	ALT	การทำงานปั๊มการป้องกันและดับสูง	ภายนอก	การป้องกันและดับสูง	หยุดทำงานเอง
	P22	ALT	ข้อผิดพลาดที่ฟิวส์ของของ CDU	ภายนอก	ของเสาที่ฟิวส์ของของตัวเครื่องภายนอก CDU, แผงวงจร P.C. ของ CDU (ตรวจพบข้อผิดพลาด (กระแสไฟเกิน, การผิดการ ฯลฯ) ในวงจรปั๊มเครื่องที่ของภายนอก CDU)	หยุดทำงานเอง
	P26	ALT	เปิดไม่ว่าง ผ่าน ผ้าแววเกิดขึ้นของ CDU	ภายนอก	IGBT, แผงวงจร P.C. ของ CDU, การเกิดสายไฟของเชื่อมวงจรเดินสูง, คอมเพรสเซอร์ (มีการเปิดไม่ปิดไม่ถูกต้องเนื่องจากขดลวดของเครื่องเดินสูง คอมเพรสเซอร์ (G-Tr/IGBT))	หยุดทำงานเอง
	P29	ALT	ข้อผิดพลาดด้านตำแหน่งของ CDU	ภายนอก	แผงวงจร P.C. ของ CDU, เครื่องของเดินสูง (ตรวจพบข้อผิดพลาดด้านตำแหน่งของเครื่องของเดินสูง)	หยุดทำงานเอง
	P31	ALT	ข้อผิดพลาดอื่นๆ ของ FCU	ภายใน	ค่าเครื่องการใช้งาน ในอนุมานที่ส่งสัญญาณเดิน	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
Operation Timer Ready ☼ ☼ ● Alternate flash	F01	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ด้านเกนเปลี่ยนความร้อนของ FCU (TC))	ภายใน	เซ็นเซอร์ตัวและเปลี่ยนความร้อน(TC),แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่อง (ตรวจพบว่างวงจรตามที่ถูกต้องของเซ็นเซอร์ตัวและเปลี่ยนความร้อน(TC))	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	F02	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ด้านเกนเปลี่ยนความร้อนของ FCU (TC)	ภายใน	เซ็นเซอร์ตัวและเปลี่ยนความร้อน(TC),แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่อง (ตรวจพบว่างวงจรตามที่ถูกต้องของเซ็นเซอร์ตัวและเปลี่ยนความร้อน(TC))	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	F10	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากภายในของ FCU (TA)	ภายใน	เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง(TA),แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องการใช้ (ตรวจพบว่างวงจรตามที่ถูกต้องของเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง(TA))	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
Operation Timer Ready ☼ ☼ ○ Alternate flash	F04	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากภายนอกของของ CDU (TD)	ภายนอก	เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก(TD),แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายนอก (ตรวจพบว่างวงจรตามที่ถูกต้องของเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกของ)	หยุดทำงานเอง
	F06	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากของ CDU(TE/TS)	ภายนอก	เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก(TE/TS),แผงวงจร P.C. ของ CDU (ตรวจพบว่างวงจรตามที่ถูกต้องของเซ็นเซอร์อุณหภูมิของตัวและเส้นเชื่อมความร้อน)	หยุดทำงานเอง
	F07	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ TL	ภายนอก	เซ็นเซอร์ TL อาจเคลื่อน หลุดหรือสั้นวงจร	หยุดทำงานเอง
	F08	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ที่ขดลวดภายนอกของ CDU	ภายนอก	เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก(TO),แผงวงจร P.C. ของ CDU (ตรวจพบว่างวงจรตามที่ถูกต้องของเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกของ)	ยังคงทำงานต่อ
	F12	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ (TS)	ภายนอก	เซ็นเซอร์ TS อาจเคลื่อน หลุดหรือสั้นวงจร	หยุดทำงานเอง
	F13	ALT	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ที่ชิปเซ็ต IGBT	ภายนอก	เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ชิปเซ็ต IGBT ตรวจพบอุณหภูมิผิดปกติ	หยุดทำงานเอง
	F35	ALT	ข้อผิดพลาดการทำเซ็นเซอร์ของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (TE,TS)	ภายนอก	เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (TE/TS) อาจเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	หยุดทำงานเอง
Operation Timer Ready ● ☼ ● Simultaneous flash	F29	SIM	ข้อผิดพลาดที่แผงวงจรของ FCU และ P.C. ชำรุด	ภายใน	แผงวงจร P.C. ของตัวเครื่องภายใน (ข้อผิดพลาดของ EEPROM)	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
Operation Timer Ready ☼ ☼ ☼ Simultaneous flash	F31	SIM	แผงวงจร P.C. ของ CDU	ภายนอก	แผงวงจร P.C. ของ CDU (ในการใช้ข้อผิดพลาดของ EEPROM)	หยุดทำงานเอง
Operation Timer Ready ● ☼ ● Flash	H01		ความเสียหายที่คอมเพรสเซอร์ของ CDU	ภายนอก	วงจรควรเริ่มกรณีเสาไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า (ขนของความถูกกรปล่อยกระแสไฟฟ้า มีความที่ทำหรือกระแสไฟฟ้าเกิดว่างทำไม่ได้) หลังควรวงพบการทรงช่องด้วยไฟฟ้าทรงแสดงอยู่	หยุดทำงานเอง
	H02		ข้อผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์ของ CDU	ภายนอก	วงจรคอมเพรสเซอร์ (ควรพบข้อผิดพลาดคอมเพรสเซอร์)	หยุดทำงานเอง
	H03		ข้อผิดพลาดที่วงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้าของ CDU	ภายนอก	เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า,แผงวงจร P.C. ของ CDU (ตรวจพบไฟฟ้าติดปกติใน AC-CT หรือตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินที่ขดลวด)	หยุดทำงานเอง
	H04		การทำงานของตัวเครื่องเกนวิเนสติก	ภายนอก	การทำงานติดปกติของตัวเครื่องเกนวิเนสติก	หยุดทำงานเอง
	H06		ข้อผิดพลาดที่ระบบแจ้งเตือนว่าของ CDU	ภายนอก	กระแสไฟฟ้า,วงจรสวิตช์ของตัวแสดง,แผงวงจร P.C. ของ CDU (ตรวจพบข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ของตัว ใน หรือมีการปิดไม่ได้ตามข้อกฎหมายตั้งค่า)	หยุดทำงานเอง
Operation Timer Ready ● ☼ ☼ Simultaneous flash	L03	SIM	ตัวเครื่องเหลือกลาไม่ทำกัน*	ภายใน	ข้อผิดพลาดด้านการทำแพทที่ถูกของ FCU (มีที่ตัวเครื่องเดียวในกลุ่มของตัวเครื่องภายใน)	หยุดทำงานเอง
	L07	SIM	ตัวเครื่องที่ต่อผิดกันกลุ่มของ FCU ที่ทำงานอย่างอิสระ	ภายใน	ข้อผิดพลาดด้านการทำแพทที่ถูกของ FCU (มีที่ FCU ที่ถูกใช้กลุ่มตัวเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระผ่านช่องที่ตั้งที่ของส่งออกพร้อมที่เชื่อมต่อออกกลุ่ม)	หยุดทำงานเอง
	L08	SIM	ไม่ได้กำหนดที่อยู่ของกลุ่ม FCU*	ภายใน	ข้อผิดพลาดค่าการกำหนดที่อยู่ของ FCU (ไม่ได้กำหนดที่อยู่ของกลุ่ม FCU)	หยุดทำงานเอง
	L09	SIM	ไม่ได้กำหนดตามาตรของ FCU	ภายใน	ไม่ได้กำหนดตามาตรของ FCU	หยุดทำงานเอง
Operation Timer Ready ☼ ☼ ☼ Simultaneous flash	L10	SIM	แผงวงจร P.C. ของ CDU	ภายนอก	ข้อผิดพลาดค่าแทรกต้องส่งสายไฟไปของที่ตนส่งของ P.C. ของ CDU (สายขัดแย้งกัน)	หยุดทำงานเอง
	L20	SIM	การตั้งสาย LAN ผิดพลาด	การตรวจสอบสาย กล่องและคอนเนคไปยังตัวเครื่องภายนอก	การตั้งสายที่ผู้ใช้งานควรต่อเข้าเกลาว ของเน็ตเวิร์ค เครือข่าย (การทำงานที่ถูกกล่องและคอนเนคไปยังตัวเครื่องภายนอกของส่วนกลาง) เครือข่าย	รีเซ็ตเอ็นโบ้ที่
	L29	SIM	ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ของ CDU	ภายนอก	ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ของ CDU 1) ข้อผิดพลาดด้านการส่งสายระหว่าง IPDU MCU และ CDB MCU 2) เซ็นเซอร์อุณหภูมิของอินจิ้งผิดไม่ IGBT ตรวจพบอุณหภูมิผิดปกติ	หยุดทำงานเอง
	L30	SIM	กำลังไฟฟ้าภายนอกที่ไม่ถูกต้องเข้ามาใน CDU (ระบบกรณีที่ต่อผลกับ	ภายใน	ผลกระทบ ขนาด, แรงดันไฟฟ้าภายนอกที่ไม่ถูกต้องเข้ามาใน CDU (การทดสอบว่าการที่ต่อปกติ (ปิดของการทำงานไฟฟ้าภายนอกที่ไม่ถูกต้องเข้ามาใน CN80)	หยุดทำงานเอง
	L31	SIM	ข้อผิดพลาดในการส่งสัญญาณ ฯลฯ	ภายนอก	ตำแหน่งต่อของแต่ละวงจร P.C. ของ CDU (ตำแหน่งต่อของแต่ละวงจรไม่ตรงกัน 3 เส้นไม่ถูกต้อง)	ยังคงทำงานต่อ

หมายเหตุ
* : เครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดการทำงานต็จนู้อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
ALT : เปิด LED สองวงกรพร้อม ให้จะกรพร้อมพร้อมกันทางจ้ออองตัวรับสัญญาณ
SIM : เปิด LEDs ส่องวงกรพร้อม ให้จะกรพร้อมพร้อมกันทางจ้ออองตัวรับสัญญาณ OR : สีส้ม GR : สีเขียว

การตรวจเช็คข้อบกพร้อของตัวเครื่องภายนอก

ตัวเค้ม	ข้อผิดพลาด	การแสดงผล					
		D800	D801	D802	D803	D804	D805
1	ปั๊มแปลกดี	☼	●	●	●	●	○
2	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากภายนอกของ (TD)	☼	●	☼	●	●	○
3	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากเกินเปลี่ยนความร้อน (TE)	●	☼	☼	●	●	○
4	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากภายนอกของ (TO)	●	●	☼	●	●	○
5	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากที่ตำแหน่ง (TS)	☼	☼	☼	●	●	○
6	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยากที่ห้องนิ้ง (TH)	●	☼	☼	●	●	○
7	ข้อผิดพลาดที่ทรานซิเซ็นเซอร์ตัวเครื่องและเปลี่ยนความร้อน (TE, TS)	☼	☼	☼	●	●	○
8	ข้อผิดพลาดของ EEPROM	●	●	☼	☼	●	○
9	การเสียการทำงานของเพรสเซอร์	☼	●	☼	☼	●	○
10	ตัวเกลยเพรสเซอร์	●	☼	☼	☼	●	○
11	ข้อผิดพลาดที่วงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้า	☼	●	☼	☼	●	○
12	การทำงานของตัวเครื่องเกนวิเนสติกของเพรสเซอร์	●	☼	☼	☼	●	○
13	ไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลข้อมูล	☼	☼	☼	☼	●	○
14	ข้อผิดพลาดด้านการทำงานที่ตัวเครื่อง MCU-MCU	●	☼	☼	☼	☼	○
15	ข้อผิดพลาดที่ลูกยากภายนอกของ	☼	☼	☼	☼	☼	○
16	ข้อผิดพลาดที่ลูกยากภายนอกของ	●	●	☼	☼	☼	○
17	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ไฟฟ้าของเกลยของ	☼	☼	●	☼	☼	○
18	ข้อผิดพลาดที่ตัวเครื่องมีข้อมูลขั้นไม่	●	☼	☼	☼	☼	○
19	เพรสเซ็นชั่ว	☼	☼	☼	●	☼	○
20	การปล่อยของสิ่งสูง	☼	☼	☼	☼	●	○
21	ข้อผิดพลาดที่ดีสลบ	☼	☼	☼	☼	☼	○
22	วงจรติดไม่ปกตขนับเคลื่อน	☼	☼	☼	☼	☼	○
23	ข้อผิดพลาดที่วงจรตรวจจับตำแหน่ง	●	●	☼	☼	☼	○
24	กระแสเพรสเซอร์ (IPDU หรือมัน ฯ (ไม่สามารถขนไม่)	●	☼	●	☼	☼	○
25	ข้อผิดพลาดที่เซ็นเซอร์ถูกยาก	●	●	●	●	●	●

○ ไฟดับสนิท
● ไฟติด
☼ ไฟกระพริบ (5 ครั้ง/วินาที)

* หน้าจอ LED จะอยู่ทางมุมบนด้านขวาของแผงวงจร P.C ของตัวเครื่องภายนอกคามการพิเคสงทางด้านขวา



Replacement steps:



1 Jumper wires "J800~J803"
Cut the jumper wires of the service board, as instructed in the table below.
The jumper setting of J800~J803 differs from original supplied P.C.Board, therefore be sure to configure the jumpers as in the table below. If the model is not specified, the equipment will not operate

Model name	J800	J801	J802	J803
Service P.C. Board	○	○	○	○
RAV-SM1404UT-P	●	○	○	●
RAV-SM1404AT-P	●	●	○	●

○ : Connected
● : Cut

2 Jumper wires "J804"
Set the jumper wire J804 of the service board to the same as settings of the P.C.board before replacement.

Replacement steps:



1 Jumper wires "J800~J803"
Cut the jumper wires of the service board, as instructed in the table below.
The jumper setting of J800~J803 differs from original supplied P.C.Board, therefore be sure to configure the jumpers as in the table below. If the model is not specified, the equipment will not operate.

Model name	J800	J801	J802	J803
Service P.C. Board	○	○	○	○
RAV-SM1404UT-P	●	○	○	●
RAV-SM1404AT-P	●	●	○	●

○ : Connected
● : Cut

2 Jumper wires "J804"
Set the jumper wire J804 of the service board to the same as settings of the P.C.board before replacement.

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair