



TT Air Engineering

## ERROR CODE

---

'Atlantis' Series ( SAE )

# ERROR Code

'Atlantis' Series ( SAE )

## ความหมายของรหัส ERROR

รหัสแสดงบนหน้าจอ	ไฟติดสว่าง	คำอธิบายของปัญหา
E1	กระพริบ 1 ครั้ง	เซนเซอร์อุณหภูมิของเครื่องภายในทำงานผิดปกติ
E2	กระพริบ 2 ครั้ง	เซนเซอร์จับที่ท่อของเครื่องภายในทำงานผิดปกติ
E5	กระพริบ 5 ครั้ง	แผงคอนโทรลผิดปกติ
E6	กระพริบ 6 ครั้ง	มอเตอร์พัดลมภายในเครื่องผิดปกติ

# TT Air Engineering